















# Guia de Referência Rápida - Serie XTN



## Rádio Ligado Aparência

Mantenha pressionado durante três segundos enquanto liga o rádio. O rádio emitirá um tom audível e exibirá **PROG** na tela.

*Canal		Use  ou  para <b>1</b> .
Freqüência		Aparece  brevemente depois de pressionar  ou .
Código eliminador de interferência		Aparece brevemente depois de exibir <b>FREQ</b> .
*Codigo de Criptografia		é visível quando o recurso está ativado.

<p><b>Largura de banda</b></p>		<p>Pressione  até que apareça <b>b</b> .                  Pressione  ou  para selecionar <b>H</b> (25,0 kHz) ou <b>L0</b> (12,5 kHz).</p> <p>Nota: Se a largura de banda não estiver piscando, não é possível selecionar na frequência requerida.</p>
<p><b>*Canais disponíveis</b></p>		<p>Pressione  até que apareça <b>[H]</b> .                  Pressione  o  para selecionar o número de canais disponíveis.</p>
<p><b>Tom de Chamada</b></p>		<p>Selecione <b>1</b>, <b>2</b>, <b>3</b> ou <b>0</b> = desativado.</p>
<p><b>Ajuste de microfone/ Nível de Sensibilidade</b></p>		<p>Selecione <b>1</b> baixa, <b>2</b> média ou <b>3</b> alta sensibilidade.</p>
<p><b>*Escanear lista</b></p>		<p>Pressione  ou  para selecionar o canal, logo escolha <b>Y</b> (sim) para incluir ou <b>n</b> (não) para excluir, pressionando .</p>

\*depende do modelo