

O SP10 NÃO POSSUI VISTA EXPLODIDA

SP10 - COMPONENTES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	1380450D01/02	Tampa interna do suporte da bat.VHF/UHF
2	1580657B01	Tampa da bateria
3	1380475C02	Etiqueta frontal
4	1580656B04	Caixa plástica
5	3580666B01	Filtro de proteção do alto falante
6	3880502C01	Atuador do ptt
7	3880667B01	Borracha de proteção do cnt de acc
8	4580469C02	Tecla do ptt
9	5505264T01	Trava da tampa da bateria
10	7580469D01	Tecla do monitor
11	3680574C01	Botão de volume
12	5080468C01	Microfone
13	5005910P12	Alto falante
14	0180534D02	Contato da bateria (par)
15	1880143S05	Potênciometro de volume
16	0180417C01	Conector de acessórios
17	1580496D01	Suporte superior do alto falante
18	4813827D01	Transistor de potência (VHF)
19	4880214G02	Transistor
20	4813824A17	Transistor
21	4080447U05	Chave do ptt
22	5105469E68	Ci amplificador de áudio
23	4880113R05	Cristal de 1.2288MHz
24	4880114R03	Cristal de 4.2000Mhz
25	0180594C01	Etiqueta superior
26	4813827A36	Transistor de potência (UHF)
27	4880141L03	Transistor de chaveamento TX

SP10 - ACESSÓRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	HNN9044	Bateria
2	HLN8371	Base do carregador
3	HTN8232/HTN9002	Carregador de parede 110V/220V
4	HTN9026	Carregador rápido de mesa 110V
5	HLN9113	Kit de conversão p/ carregador de mesa
6	BDN6773	Conjugado fone/microfone (Madona)
7	BDN6774	Conjugado fone/microfone (leve)
8	BDN6775	Adaptador de voz externo
9	HMN8433	Fone de ouvido c/ suporte
10	HMN8435	Fone de ouvido c/ microfone e ptt
11	HMN9004	Fone de ouvido s/ suporte
12	HMN9051	Microfone e alto falante remoto
13	HKN9095	Cabo espiralado do microfone remoto
14	HAD9338/NAE6483	Antena heliflex VHF/UHF
15	HLN8262	Adaptador bnc p/ antena externa
16	HLN9724	Clip de cinto s/ mola
17	MKTR-069	Estojo de couro (nacional)
18	HLN3987	Placa de sub-tom
19	6880902Z53	Manual de serviço